

# Consignes de rinçage des cartouches BRITA Professional après une période de non-utilisation prolongée

## Généralités

Les systèmes de filtration et les cartouches ne devraient pas rester inutilisés trop longtemps. Après une période de non-utilisation prolongée (fermeture annuelle, saisonnière ou autre fermeture temporaire), observez les consignes ci-après.

## PURITY et PURITY C

- Les filtres sur réseau doivent rester raccordés au réseau en cas de non-utilisation.
- N'essayez pas d'ouvrir les filtres.

BRITA vous conseille de rincer les cartouches filtrantes en laissant couler les volumes d'eau indiqués dans les tableaux ci-après.

## Pourquoi rincer les cartouches après un arrêt prolongé

Denrée alimentaire relativement fragile, l'eau est aussi un très bon solvant. Si elle stagne, elle perd sa fraîcheur et prend un goût d'humus. De plus, en cas de stagnation prolongée, de petites quantités de matériaux entrés en contact avec l'eau (métaux, plastiques des conduites, etc.) peuvent migrer dans l'eau. Les bactéries habituellement présentes dans l'eau peuvent s'y développer jusqu'à un certain point, mais pas indéfiniment. Il faut donc éliminer ces substances des filtres et des conduites. Plus la période de stagnation a été longue, plus le volume de rinçage recommandé est important. D'après nos expériences, après une période de non-utilisation prolongée (p. ex. activité saisonnière), un rinçage effectué conformément au mode d'emploi devrait suffire, sans qu'il soit nécessaire de remplacer le filtre. Mais pour exclure tout risque, changez votre filtre.

PURITY C	Volume de rinçage	
	2-3 jours	≥ 4 semaines
Temps de stagnation	2-3 jours	≥ 4 semaines
PURITY C50	2 litres	20 litres
PURITY C150	3 litres	30 litres
PURITY C300	6 litres	60 litres
PURITY C500	10 litres	100 litres
PURITY C1100	18 litres	180 litres
PURITY C1000 AC	1 litre	10 litres
PURITY C Min Up	0 litre	0 litre

**Le filtre doit être changé 12 mois au plus tard après installation ou une fois le volume de filtration maximum atteint, au premier des deux termes échus.**

<b>PURITY (Quell ST / Steam / Clean)</b>	<b>Volume de rinçage</b>	
<b>Temps de stagnation</b>	2-3 jours	≥ 4 semaines
<b>PURITY 450</b>	6 litres	30 litres
<b>PURITY 600</b>	12 litres	60 litres
<b>PURITY 1200</b>	24 litres	120 litres
<b>Le filtre doit être changé 12 mois au plus tard après installation ou une fois le volume de filtration maximum atteint, au premier des deux termes échu.</b>		

## **BRITA PROGUARD Coffee**

Les composants PROGUARD Coffee ne devraient pas rester inutilisés trop longtemps. En cas de non-utilisation prolongée, coupez l'alimentation en eau de l'appareil et retirez les cartouches filtrantes PURITY C. Au redémarrage de l'appareil, remettez les cartouches en place conformément au mode d'emploi et rincez-les. L'ensemble du système PROGUARD Coffee doit lui aussi être rincé soigneusement (voir la notice d'installation).

<b>PROGUARD Coffee</b>	<b>Volume de rinçage</b>	
<b>Temps de stagnation</b>	2-3 jours	≥ 4 semaines
<b>PURITY C50 Fresh</b>	2 litres	20 litres
<b>PURITY C300</b>	6 litres	60 litres
<b>PURITY C500</b>	10 litres	100 litres
<b>PURITY C1100</b>	18 litres	180 litres
<b>PURITY C Min Up</b>	0 litre	0 litre
<b>PURITY C150 PROGUARD</b>	3 litres	30 litres
<b>Le filtre doit être changé 12 mois au plus tard après installation ou une fois le volume de filtration maximum atteint, au premier des deux termes échu.</b>		

## **AquaAromaCrema / AquaGusto / AquaAroma**

L'eau présente dans le réservoir doit être consommée sous 1 à 2 jours, puisqu'il s'agit d'une denrée alimentaire. Elle doit être changée au bout de 2 jours au plus tard.

### **AquaAroma Crema / AquaGusto**

Si votre machine à café est amenée à ne pas servir pendant un certain temps, laissez le filtre dans le réservoir d'eau et jetez l'eau non filtrée. Avant de réutiliser votre machine à café, nettoyez le réservoir d'eau et rincez la cartouche comme lors de l'installation d'une cartouche neuve.

Changez le filtre au bout de 6 mois au plus tard.

## **AquaAroma**

Si votre machine à café est amenée à ne pas servir pendant un certain temps, laissez le filtre dans le réservoir d'eau et jetez l'eau non filtrée. Avant de réutiliser votre machine à café, nettoyez le réservoir d'eau et rincez la cartouche comme lors de l'installation d'une cartouche neuve.

Changez le filtre au bout de 4 semaines au plus tard.

Vous trouverez de plus amples informations dans le mode d'emploi joint à chaque nouveau système et sur notre site web: [www.brita.net/downloads](http://www.brita.net/downloads)

Nos collaborateurs du service extérieur BRITA et notre hotline 041 932 42 30 se tiennent à votre disposition pour toute demande de précision.